



CONFIGURACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN TU EQUIPO

Sony Ericsson

1. Ingresa a Mensajes, Email, Selecciona Cuentas, Nueva Cuentas.
2. Escribe nombre y dirección del correo electrónico.
3. Elige el tipo de conexión (POP3 o IMAP4), luego elige el nombre del servido de entrada y de salida.
4. Luego selecciona la cuenta que se ha creado, selecciona Opcns, Editar, POP3, Conectar usando y seleccionar la cuenta Data GBRS.
5. Por último Guardar.

Configuración válida para los siguientes equipos:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Sony Ericsson C702 | Sony Ericsson C905 |
| Sony Ericsson Cybershot C902 | Sony Ericsson 2780 |
| Sony Ericsson W980 8GB | Sony Ericsson W890 |
| Sony Ericsson Walkman W760 | Sony Ericsson W595 |
| Sony Ericsson Cybershot K850 | Sony Ericsson W910 |

