



## CONFIGURACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN TU EQUIPO

### Motorola

1. Pulse Menú > Mensajes > Email > Agregar Cuenta
2. Ingrese Su nombre, Dirección de Correo, Nombre de Cuenta, (Yahoo, etc) y Tipo de Servicio, (POP3), luego Siguiente.
3. Ingrese su nombre de usuario, (usuario@dominio.com) y código o contraseña,
4. luego Siguiente.  
Ingrese Servidor Entrante (Ej: pop.dominio.com) y Servidor Saliente (Ej: smtp.dominio.com)(\*), Conexión Internet: Claro GPRS y pulse Finalizar
5. Pulse Opciones > Prog. de Cuenta > Info de servidor, para configurar SSL del Servidor entrante y saliente además si el correo necesita autenticación.

Configuración válida para los siguientes equipos:

Z6

V8



1. Pulse Menú > Mensajes > Email
2. Ingrese su Dirección de Correo y código o contraseña, luego registro
3. Seleccione tipo de servicio, (POP3), luego siguiente
4. Ingrese Dirección de Correo, Nombre de Usuario, (usuario@dominio.com), Código o Contraseña y Nombre de Cuenta, (Yahoo, etc), luego siguiente
5. Ingrese Servidor Entrante (Ej: pop.dominio.com) y Servidor Saliente (Ej: smtp.dominio.com) (\*), Conexión Internet: Claro GPRS y pulse Finalizar
6. Pulse Opciones > Prog. de Cuenta > Info de servidor, para configurar SSL del Servidor entrante y saliente además si el correo necesita autenticación .

Configuración válida para los siguientes equipos:

EM30

E8

U9

ZN5