



## CONFIGURACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN TU EQUIPO

### Nokia

1. Ingresar a Buzón, Definir correo electrónico, Iniciar, Tipo de Buzón (POP3), siguiente.
2. Ingresas tu cuenta de correo.
3. Ingresas el nombre del servidor entrante y saliente.
4. Escribe nombre al Buzón y conéctate.
5. Escribe tu correo y contraseña.

#### Configuración válida para los siguientes equipos:

Nokia 6111	Nokia N95	Nokia 5000
Nokia 6120	Nokia N96	Nokia 5070
Nokia 6500	Nokia E50	Nokia 5200
Nokia 7610	Nokia E62	Nokia 5220
Nokia N70	Nokia E71	Nokia 5300
Nokia N73	Nokia 2630	Nokia 5310
Nokia N78	Nokia 2680	Nokia 5610
Nokia N81	Nokia 2760	

