



CONFIGURACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN TU EQUIPO

Samsung

1. Seleccionar Menú
2. Ingresar al menú de mensajes
3. Seleccionar Ajustes
4. Seleccionar Correo Electrónico
5. Seleccionar Crear para ingresar al asistente
6. Ingresar el nombre de la cuenta
7. Seleccionar el tipo de cuenta (POP3/IMAP4)
8. Llenar datos de la cuenta
9. Ingresar datos del servidor
10. Los datos se han completado
11. Luego puedes ver tus cuentas disponibles, si quieres una más debes comenzar nuevamente el paso 1.

Configuración válida para los siguientes equipos:

M320	A736	U106
E215	T459	F300
F250	I455	U900
J700	F480	I8510

